

Good Earth Lighting

LED Flat Panel Puck (Page 2)
Rondelle à DEL du panneau plat (Page 3)
Luz LED circular de panel plano (Página 4)

Model / Model / Modelo #: UC1144-WHG-03LF3-G



E Flat Panel Puck (40 in wire)
F Rondelle du panneau plat (fil de 101,6 cm)
S Luz circular de panel plano (cable de 1,01 m)



E Central Hub
F Boîtier central
S Módulo central

E Plug In Driver (5ft wire)
F Douille enfichable (fil de 1,52 m)
S Enchufe de empalme (cable de 1,52 m)

E Touch Sensor (40in wire)
F Capteur tactile (fil de 101,6 cm)
S Sensor táctil (cable de 1,01 m)

Intertek

Hardware kit* / Trousse de quincaillerie* / Kit de aditamentos*



E Cord Clips
F Brides de cordon
S Sujetadores para cable




E Wood Screw
F Vis à bois
S Tornillo para madera



E Foam Tape
F Ruban mousse
S Banda de espuma

* Actual hardware may differ from illustration
* La quincaillerie incluse peut être différente de l'illustration.
* Los aditamentos reales pueden diferir de los que se muestran en la ilustración.

Required
Nécessaire
Obligatorio



Need Help?
Questions? Call our Customer Service Center 1-800-291-8838.
www.goodearthlighting.com/support

Besoin d'aide?
Des questions? Communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 291-8838.
www.goodearthlighting.com/support

¿Necesita ayuda?
¿Preguntas? Llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-291-8838.
www.goodearthlighting.com/support

Warnings and Cautions / Avertissements et mises en garde / Advertencias y precauciones

English

This LED Light bar has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use power strip unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LED LIGHT BAR WHILE PLUGGED IN.

Read entire installation procedure before you begin and save instruction close to the fixture for future reference.

DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT.

Important Safety

1. Route and secure the cords so that they will not be pinched or damaged.
2. LED light output is strong enough to injure human eyes. Do not look directly at exposed LEDs.
3. Do not use an extension cord. Use power strips with integral overcurrent protection to supply other electrical devices or accessories in cabinet.
4. Do not use in wet locations.
5. Do NOT mount to surfaces less than 1/2 in thick.
6. Do NOT mount over sinks or stoves.
7. Do NOT install these lights inside of enclosed cabinets.
8. Turn power off before servicing.
9. Do not leave bare wires exposed.
10. Not intended for recessed installation in ceiling or soffits.
11. LED kit cannot be added onto as the plug-in driver is designed to work with a Maximum of 3 pucks.

Français

Cette rampe d'éclairage à DEL est munie d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de décharge électrique. Cette fiche ne peut être branchée que sur une prise polarisée et dans un seul sens. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. N'utilisez jamais une barre d'alimentation, à moins que la fiche puisse être complètement insérée dans la prise. Ne modifiez pas la fiche.

NE TENTEZ PAS D'INSTALLER LA RAMPE D'ÉCLAIRAGE À DEL LORSQU'ELLE EST BRANCHÉE.

Lisez le processus d'installation dans son ensemble et conservez ces instructions à proximité du luminaire afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE SUR UN CIRCUIT AVEC GRADATEUR.

Mesure de sécurité importante

1. Disposez et fixez les fils électriques de façon à ce qu'ils ne soient ni pincés ni endommagés.
2. Le flux lumineux d'une ampoule à DEL est assez fort pour abîmer les yeux. Évitez de regarder directement l'ampoule à DEL allumée.
3. N'utilisez pas de rallonge électrique. Utilisez des barres d'alimentation dotées d'un dispositif de surintensité intégré pour brancher tout autre appareil ou accessoire électrique sur l'armoire.
4. N'utilisez pas l'article dans des conditions humides.
5. N'installez **PAS** l'article sur une surface de moins de 12,7 mm d'épaisseur.
6. N'installez **PAS** ce luminaire au-dessus d'un évier ou d'une cuisinière.
7. N'installez **PAS** ce luminaire à l'intérieur d'une armoire fermée.
8. Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.
9. Ne laissez pas de fils dénudés exposés.
10. Ce luminaire n'est pas conçu pour une installation encastrée dans un plafond ou un soffite.
11. Cet ensemble à DEL ne peut être combiné avec un autre, puisque la douille enfichable est conçue pour fonctionner avec un maximum de (3) rondelles.

Español

Esta barra con luz LED tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice la regleta a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique el enchufe.

NO INTENTE INSTALAR LA BARRA CON LUZ LED CUANDO ESTÁ ENCHUFADA.


Lea todo el procedimiento de instalación antes de comenzar y guarde las instrucciones cerca de la lámpara para referencia futura.

NO USE ESTA LÁMPARA CON UN CIRCUITO REGULADOR DE INTENSIDAD.

Seguridad importante


1. Pase y fije los cables de forma que no se dañen ni queden atrapados.
2. La salida de luz LED tiene suficiente intensidad como para dañar el ojo humano. No mire directamente a las luces LED expuestas.
3. No utilice una extensión eléctrica. Use regletas con protección de sobretensión integral como suministro para otros dispositivos o accesorios eléctricos en el gabinete.
4. No la utilice en lugares húmedos o con agua.
5. **NO** instale en superficies con menos de 1,27 cm de grosor.
6. **NO** la coloque sobre un fregadero ni sobre una estufa.
7. **NO** instale las luces dentro de gabinetes cerrados.
8. Interrumpa la alimentación antes de realizar el mantenimiento.
9. No deje conductores desnudos expuestos.
10. No está diseñada para instalaciones empotradas en techos o en sofitos.
11. El juego LED no se puede agregar a otro juego ya que el enchufe de empalme está diseñado para trabajar con un máximo de 3 luces circulares.

English




1 Determine mounting location for the central hub. **NOTE:** Ensure the hub is within 5 ft. of an electrical outlet. Once the appropriate location is determined, remove the cover and use screws to mount the hub.

2 Determine the mounting locations for the pucks lights. **NOTE:** Each puck light can extend up to 40 in. from the mounted hub. Excess wire can be wrapped around the wire management system in the central hub to achieve a clean look. Plug each puck light into the hub prior to wrapping the excess wire into hub. Measure and mark the distance between each puck for a consistent and even look. Once the location of each puck is set, remove the backing of the foam tape strip and place it on the underside of each puck light. Place the puck light in the marked location. Wrap excess wire as needed in the wire management system.



3 Determine the location for the touch sensor. **NOTE:** The touch sensor can extend up to 40 in. from the central hub. The central hub can be mounted under the cabinet or on the wall. Plug the touch sensor into the central hub prior to mounting. Remove backing of foam tape and place it on back of the touch sensor. Mount to desired location. Plug the connector end of the plug-in driver into the central hub. Wrap excess wire as needed in the wire management system. Snap the central hub cover back on when completed.

4 Use provided cord clips where additional wire control is needed. Peel the backing off each clip and mount where required.



Touch Switch Controls:
ON/OFF: Touch sensor
Dimming: Touch and hold sensor to change the light level.

5 Plug the Plug-in driver into the outlet.

Troubleshooting Guide

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light.	Power is off. Bad connection. Bad switch.	Check if power supply is on. Check cords and/or wiring. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Discontinue use.	Call Customer Service Center **1-800-291-8838.**


Replacement Parts List

Hardware Kit:
ZH-UC1144F03-WHG

SAVE THESE INSTRUCTIONS.


Distributed by: **Good Earth Lighting®** 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056
Printed in China

Français




1 Déterminez l'emplacement du boîtier central. **REMARQUE :** Assurez-vous que l'emplacement choisi ne se trouve pas à plus de 1,52 m d'une prise électrique. Une fois que vous avez déterminé l'emplacement approprié, retirez le couvercle et fixez le boîtier à l'aide de vis.

2 Déterminez les emplacements de fixation des rondelles. **REMARQUE :** Chaque rondelle peut être installée jusqu'à 101,6 cm du boîtier. L'excédent des fils peut être enroulé autour du système de gestion de fils dans le boîtier central afin d'obtenir un style soigné. Branchez chaque rondelle sur le boîtier avant d'y enrouler l'excédent des fils. Mesurez et marquez la distance entre chacune d'elles pour créer un aspect uniforme. Une fois l'emplacement de chaque rondelle réglé, retirez la pellicule du ruban mousse adhésif et placez-en une section sous chaque rondelle. Placez la rondelle à l'endroit marqué. Enroulez l'excédent des fils au besoin dans le système de gestion de fils.



3 Déterminez l'emplacement du capteur tactile. **REMARQUE :** Le capteur tactile peut être installé jusqu'à 101,6 cm du boîtier central. Le boîtier central peut être installé sous l'armoire ou sur le mur. Branchez le capteur tactile sur le boîtier central avant l'installation. Retirez la pellicule du ruban mousse et placez-la sur l'arrière du capteur tactile. Installez-le à l'emplacement désiré. Branchez l'extrémité du raccord de la douille enfichable sur le boîtier central. Enroulez l'excédent des fils au besoin dans le système de gestion de fils. Fixez le couvercle du boîtier central en place lorsque vous avez terminé.

4 Utilisez les brides de cordon fournies dans un endroit où une maîtrise supplémentaire du fil est nécessaire. Retirez la pellicule protectrice de chaque bride et installez-la au besoin.



Commandes de l'interrupteur tactile :
ON/OFF (marche-arrêt) : Capteur tactile
Gradation de l'intensité lumineuse : Toucher et maintenir le capteur pour modifier le niveau de luminosité.

5 Insérez la douille enfichable dans la prise.

Guide de dépannage

Avant de manipuler le luminaire, coupez l'alimentation électrique sur le panneau central de disjoncteurs pour éliminer les risques de choc électrique.

Problem	Cause	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez si la prise de courant est sous tension.
	La connexion est mauvaise.	Vérifiez les cordons d'alimentation et les connexions.
	L'interrupteur est défectueux.	Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Cessez l'utilisation.	Communiquez avec le service à la clientèle. **1-800-291-8838**.


Liste des pièces de rechange

Trousse de quincaillerie:
ZH-UC1144F03-WHG

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.


Distribué par : **Good Earth Lighting®** 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056
Imprimé en Chine

Español




1 Determine la ubicación de montaje del módulo central. **NOTA:** asegúrese de que el módulo esté a menos de 1,52 m de un tomacorriente. Una vez que determine la ubicación adecuada, retire la cubierta y use los tornillos para montar el módulo.

2 Determine las ubicaciones de montaje de las luces circulares. NOTA: cada luz circular se puede extender hasta 1,01 m desde el módulo montado. El exceso de cable se puede enrollar alrededor del sistema de administración de cables en el módulo central para obtener un aspecto limpio. Conecte cada luz circular en el módulo antes de enrollar el exceso de cable en el módulo. Mida y marque la distancia entre cada luz circular para obtener una apariencia consistente y uniforme. Una vez que se fije la ubicación de cada luz circular, retire la parte posterior de la tira de cinta de espuma y colóquela en la parte de abajo de cada luz circular. Coloque la luz circular en la posición marcada. Enrolle el exceso de cable según sea necesario en el sistema de administración de cables.



3 Determine la ubicación de cada sensor táctil. **NOTA:** el sensor táctil se puede extender hasta 1,01 m desde el módulo central. El módulo central se puede montar debajo del gabinete o en la pared. Conecte el sensor táctil en el módulo central antes de realizar el montaje. Retire la parte posterior de la cinta de espuma y colóquela en la parte posterior del sensor táctil. Monte en la ubicación deseada. Conecte el extremo del conector del enchufe de empalme en el módulo central. Enrolle el exceso de cable según sea necesario en el sistema de administración de cables. Encaje nuevamente la cubierta del módulo central cuando finalice.

4 Use los sujetadores para cable proporcionados donde se necesite mayor control de cables. Extraiga la parte posterior de cada sujetador y móntelo donde se requiera.



Controles del interruptor táctil:
Encendido/apagado: toque el sensor
Atenuación: toque el sensor y mantenga esa posición para cambiar el nivel de la luz.

5 Conecte el enchufe de empalme en el tomacorriente.

Guía de solución de problemas

Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, corte el suministro de electricidad en el panel del interruptor de circuito para evitar descargas eléctricas.

Problema	Causa	Solución
La lámpara no enciende.	No hay alimentación eléctrica.	Compruebe si el suministro de electricidad está activado.
	La conexión es deficiente.	Revise los cables o el cableado.
	El interruptor no funciona.	Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Suspenda su uso.	Llame a Servicio al Cliente **1-800-291-8838**.

Lista de piezas de repuesto

Kit de aditamentos:
ZH-UC1144F03-WHG

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Distribuido por: **Good Earth Lighting®** 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Impreso en China

Care and Maintenance

Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture of LEDs.

6 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (6) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-800-291-8838** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Entretien

Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur à l'aide d'un nettoyant doux et non abrasif et d'un linge doux. Assurez-vous que le luminaire est éteint avant de le nettoyer. Ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur les pièces du luminaire ou sur les ampoules à DEL.

GARANTIE LIMITÉE DE 6 ANS

Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de six (6) ans à compter de la date d'achat originale. Le luminaire n'est pas garanti s'il est utilisé pour une application commerciale ou au détail. La présente garantie est limitée à l'utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons le produit ou nous le remplacerons (à notre discrétion) par le même produit, de la même couleur et du même style s'il est offert, sans frais. Si le produit original n'est plus offert, il sera remplacé par un produit d'une couleur et d'un style similaires. Les produits défectueux doivent être correctement remballés et retournés au fabricant avec une lettre d'explication et le reçu original sur lequel figure la date d'achat. Composez le 1 800 291-8838 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse pour livrer les produits défectueux. Remarque : Aucun envoi C.R. ne sera accepté. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des luminaires défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des pertes, des dommages, des frais de main-d'œuvre ou des blessures occasionnés par le produit. Cette limite de responsabilité du fabricant inclut (I) les blessures ainsi que les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages matériels ou autres; (II) les dommages accessoires ou consécutifs; (III) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages reposant sur une théorie de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; (IV) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. Avertissement : Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. L'utilisateur est avisé que les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; 3) brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur; 4) consultez le détaillant ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

Cuidado y mantenimiento

Limpie la lámpara y el difusor periódicamente con un paño suave y un limpiador suave y no abrasivo. Cuando limpie la lámpara, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación. No use limpiador directamente en ninguna parte de la lámpara o de las luces LED.

6 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de (6) años a partir de la fecha de compra original. La lámpara no está cubierta por esta garantía si se la utiliza en aplicaciones comerciales o minoristas. La garantía se limita al uso en entornos residenciales. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo originales si están disponibles, o en un estilo y un color similares si el artículo original se ha discontinuado. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contrarreembolso (C.O.D., por sus siglas en inglés). La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable por ninguna pérdida, daños, costos de mano de obra ni lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costos de mano de obra o lesión (I) que involucre a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Se le advierte al usuario que todo cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reoriente o reubique la antena de recepción. 2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor. 4) Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV..