
Good Earth Lighting

1 Pack 12" LED FLAT PANEL PLUG IN BAR (Page 2)
1 ENSEMBLE DE RAMPES D'ÉCLAIRAGE ENFICHABLE ET PLATES À DEL DE 30,48 cm (Page 3)
PAQUETE DE 1 BARRA LED CON PANEL PLANO Y ENCHUFE DE 30,48 CM (Página 4)
Model / Model / Modelo #: UC1142-WHG-12LF1-G




Hardware kit* / Trousse de quincaillerie* / Kit de aditamentos*



* Actual hardware may differ from illustration.
* La quincaillerie incluse peut être différente de l'illustration.
* Los aditamentos reales pueden diferir de los que se muestran en la ilustración.

Required
Nécessaire
Obligatorio



Intertek

Need Help?
Questions? Call our Customer Service Center 1-800-291-8838.

Besoin d'aide?
Des questions? Communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800-291-8838.

¿Necesita ayuda?
¿Preguntas? Llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-291-8838.

Warnings and Cautions / Avertissements et mises en garde / Advertencias y precauciones

English

DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LED LIGHT BAR WHILE PLUGGED IN.
Read entire installation procedure before you begin and save instruction close to the fixture for future reference.
DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT.
Important Safety
1. Route and secure the cords so that they will not be pinched or damaged.
2. LED light output is strong enough to injure human eyes. Do not look directly at exposed LEDs.
3. Do not use an extension cord. Use power strips with integral overcurrent protection to supply other electrical devices or accessories in cabinet.
4. Do not use in wet locations.
5. Do NOT mount to surfaces less than 1/2 in thick.
6. Do NOT mount over sinks or stoves.
7. Do NOT install these lights inside of enclosed cabinets.
8. Turn power off before servicing.
9. Do not leave bare wires exposed.
10. Not intended for recessed installation in ceiling or soffits
11. This LED kit cannot be added onto as the plug-in driver is designed to work with a Maximum of (1) panels.

Français


NE TENTEZ PAS D'INSTALLER LA RAMPE D'ÉCLAIRAGE À DEL LORSQU'ELLE EST BRANCHÉE.
Lisez le processus d'installation dans son ensemble et conservez ces instructions à proximité du luminaire afin de pouvoir les consulter ultérieurement.
N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE SUR UN CIRCUIT AVEC GRADATEUR.
Mesure de sécurité importante
1. Disposez et fixez les fils électriques de façon à ce qu'ils ne soient ni pincés ni endommagés.
2. Le flux lumineux d'une ampoule à DEL est assez fort pour abîmer les yeux. Évitez de regarder directement l'ampoule à DEL allumée.
3. N'utilisez pas de rallonge électrique. Utilisez des barres d'alimentation dotées d'un dispositif de surintensité intégré pour brancher tout autre appareil ou accessoire électrique sur l'armoire.
4. N'utilisez pas l'article dans des conditions humides.
5. N'installez **PAS** l'article sur une surface de moins de 6,35 mm d'épaisseur.
6. N'installez **PAS** ce luminaire au-dessus d'un évier ou d'une cuisinière.
7. **NE PAS** installer ces lumières dans les armoires fermées.
8. Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.
9. Ne laissez pas de fils dénudés exposés.
10. Ce luminaire n'est pas conçu pour une installation encastrée dans un plafond ou un soffite.
11. Cet ensemble à DEL ne peut être combiné avec un autre, puisque la douille enfichable est conçue pour fonctionner avec un maximum de (1) panneaux.


Español

NO INTENTE INSTALAR LA BARRA CON LUZ LED CUANDO ESTÁ ENCHUFADA.
Lea todo el procedimiento de instalación antes de comenzar y guarde las instrucciones cerca de la lámpara para referencia futura.
ESTA LÁMPARA NO ESTÁ DISEÑADA PARA USARSE CON REGULADORES.
Seguridad importante
1. Pase y fije los cables de forma que no se dañen ni queden atrapados.
2. La salida de luz LED tiene suficiente intensidad como para dañar el ojo humano. No mire directamente a las luces LED expuestas.
3. No utilice una extensión eléctrica. Use regletas con protección de sobretensión integral como suministro para otros dispositivos o accesorios eléctricos en el gabinete.
4. No la utilice en lugares húmedos o con agua.
5. **NO** instale en superficies con menos de 6,35 mm de grosor.
6. **NO** la coloque sobre un fregadero ni sobre una estufa.
7. **NO** instale estas luces dentro de los gabinetes cerrados
8. Interrumpa la alimentación antes de realizar el mantenimiento.
9. No deje conductores desnudos expuestos.
10. No está diseñada para instalaciones empotradas en techos o en sofitos.
11. Este juego LED no se puede agregar a otro juego ya que el enchufe de empalme está diseñado para trabajar con un máximo de (1) paneles.

Planning: Connecting options


The Wave Sensor Switch can be connected before or after the Flat Panel Light.







Installation Steps:


English



1. After selecting layout option, mark the general area where the flat panel light will be mounted.
2. Before installing flat panel light, partially install screws in flat panel light mounting holes so they hold in place during installation. Hold the flat panel light, with pre-installed screws, in the marked location. Drive wood screws into cabinet bottom, being careful not to overtighten. The wood screws must be driven in straight for the flat panel light to mount properly.
3. Use caps provided in hardware kit to cover up mounting holes in flat panel light.







Wave switch controls:
ON/OFF: Wave hand under Switch
Dimming: Hold hand under sensor to change the light level.

4. Using layout option selected above, connect flat panel light, wave sensor switch, and plug-in driver. Remove sticky tape backing from wave sensor switch and affix to the surface of cabinet. For added wire control, use sticky tape cord clips provided in the hardware kit.
5. Plug the Plug-in Driver into the outlet

Care and Maintenance

Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture of LEDs.

6 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (6) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-800-291-8838** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Troubleshooting Guide

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light.	Power is off. Bad connection. Bad switch.	Check if power supply is on. Check cords and/or wiring. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Discontinue use.	Call Customer Service Center **1-800-291-8838.**

Replacement Parts List


Hardware Kit:
ZH-UC1142F01-WHG


SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Distributed by: **Good Earth Lighting®** 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056
Printed in China

Planification : Options de connexion


L'interrupteur du détecteur d'ondes peut être branché avant ou après le panneau lumineux plat.





Procédure d'installation :


Français





1 Après avoir sélectionné l'option de la disposition, marquez l'endroit approximatif où vous poserez le panneau lumineux plat.

2 Avant d'installer le panneau lumineux plat, insérez les vis dans les trous de montage du panneau afin qu'ils restent en place pendant l'installation. Tenez le luminaire à écran plat avec les vis déjà installées en place à l'endroit marqué. Enfoncez les vis à bois dans le bas de l'armoire en prenant soin de ne pas serrer excessivement. Afin d'installer correctement le luminaire, vous devez enfoncer les vis à bois en ligne droite.

3 Utilisez les bouchons fournis dans la trousse de quincaillerie pour recouvrir les trous de montage du panneau lumineux plat.







Commandes du détecteur d'ondes : ON/OFF (marche-arrêt) : Agitez ovtre main sous 'interrupteur **Gradation de l'intensité lumineuse :** Maintenez votre main sous le capteur pour modifier le niveau de luminosité.

4 Pour l'option de la disposition ci-dessus, raccordez le panneau plat, l'interrupteur du détecteur d'ondes et la douille enfichable. Retirez le ruban protecteur de l'interrupteur du détecteur d'ondes et fixez celui-ci sur la surface de l'armoire. Pour une meilleure maîtrise du fil, utilisez les brides de cordon adhésives fournies dans la trousse de quincaillerie.

5 Insérez la douille enfichable dans la prise.

Entretien

Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur à l'aide d'un nettoyant doux et non abrasif et d'un linge doux. Assurez-vous que le luminaire est éteint avant de le nettoyer. Ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur les pièces du luminaire ou sur les ampoules à DEL.

GARANTIE LIMITÉE DE 6 ANS

Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de six (6) ans à compter de la date d'achat originale. Le luminaire n'est pas garanti s'il est utilisé pour une application commerciale ou au détail. La présente garantie est limitée à l'utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons le produit ou nous le remplacerons (à notre discrétion) par le même produit, de la même couleur et du même style s'il est offert, sans frais. Si le produit original n'est plus offert, il sera remplacé par un produit d'une couleur et d'un style similaires. Les produits défectueux doivent être correctement remballés et retournés au fabricant avec une lettre d'explication et le reçu original sur lequel figure la date d'achat. Composez le 1 800 291-8838 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse pour livrer les produits défectueux. Remarque : Aucun envoi C.R. ne sera accepté. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des luminaires défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des pertes, des dommages, des frais de main-d'œuvre ou des blessures occasionnés par le produit. Cette limite de responsabilité du fabricant inclut (I) les blessures ainsi que les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages matériels ou autres; (II) les dommages accessoires ou consécutifs; (III) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages reposant sur une théorie de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; (IV) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. Avertissement : Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. L'utilisateur est avisé que les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; 3) brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur; 4) consultez le détaillant ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

Guide de dépannage

Avant de manipuler le luminaire, coupez l'alimentation électrique sur le panneau central de disjoncteurs pour éliminer les risques de choc électrique.

Problem	Cause	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	L'alimentation est coupée. La connexion est mauvaise. L'interrupteur est défectueux.	Vérifiez si la prise de courant est sous tension. Vérifiez les cordons d'alimentation et les connexions. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Cessez l'utilisation.	Communiquez avec le service à la clientèle. **1-800-291-8838**.

Liste des pièces de rechange

Trousse de quincaillerie:
ZH-UC1142F01-WHG


Diffuseur de rechange :


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Distribué par : **Good Earth Lighting**® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056
Imprimé en Chine

Planificación: Opciones de conexión


El interruptor del sensor de movimiento se puede conectar antes o después de la luz del panel plano.







Pasos de la instalación:


Español



1. Después de seleccionar la opción de diseño, marque el área general donde se montará la luz del panel plano.
2. Antes de instalar la luz del panel plano, instale parcialmente los tornillos en los orificios de montaje de la luz del panel plano de modo que se sostengan en su lugar durante la instalación. Sostenga la luz del panel plano con los tornillos preinstalados en la ubicación marcada. Inserte los tornillos para madera en la parte inferior del gabinete, teniendo cuidado de no apretar demasiado. Los tornillos para madera deben ingresar de forma recta para que la luz del panel plano se instale de forma adecuada.
3. Use las tapas proporcionadas con el kit de aditamentos para cubrir los orificios de montaje de la luz del panel plano.







Controles del interruptor de movimiento:
Encendido/apagado: mueva la mano bajo el interruptor
Atenuación: sostenga la mano bajo el sensor para cambiar el nivel de la luz.

4. Con la opción de diseño seleccionada anteriormente, conecte la luz del panel plano, el interruptor del sensor de movimiento y el enchufe con empalme. Retire la parte posterior de la cinta adhesiva del interruptor del sensor de movimiento y fije este último a la superficie del gabinete. Para obtener mayor control de los cables, use los sujetadores de cables de la cinta adhesiva proporcionados en el kit de aditamentos.
5. Conecte el enchufe de empalme en el tomacorriente.

Cuidado y mantenimiento

Limpie la lámpara y el difusor periódicamente con un paño suave y un limpiador suave y no abrasivo. Cuando limpie la lámpara, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación. No use limpiador directamente en ninguna parte de la lámpara o de las luces LED.

6 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de (6) años a partir de la fecha de compra original. La lámpara no está cubierta por esta garantía si se la utiliza en aplicaciones comerciales o minoristas. La garantía se limita al uso en entornos residenciales. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo originales si están disponibles, o en un estilo y un color similares si el artículo original se ha discontinuado. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contrarreembolso (C.O.D., por sus siglas en inglés). La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable por ninguna pérdida, daños, costos de mano de obra ni lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costos de mano de obra o lesión (I) que involucre a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Se le advierte al usuario que todo cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reoriente o reubique la antena de recepción. 2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor. 4) Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Guía de solución de problemas

Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, corte el suministro de electricidad en el panel del interruptor de circuito para evitar descargas eléctricas.

Problema	Causa	Solución
La lámpara no enciende.	No hay alimentación eléctrica.	Compruebe si el suministro de electricidad está activado.
	La conexión es deficiente.	Revise los cables o el cableado.
	El interruptor no funciona.	Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Suspenda su uso.	Llame a Servicio al Cliente **1-800-291-8838**.

Lista de piezas de repuesto

Kit de aditamentos:
ZH-UC1142F01-WHG

Difusor de repuesto:

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Distribuido por: **Good Earth Lighting**® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056
Impreso en China