




**Required / Nécessaire / Se necesita**



## ENGLISH INSTRUCTIONS

### SAFETY INFORMATION

#### THIS LIGHT IS CUTTABLE BUT NON-LINKABLE

##### ⓘ ATTENTION

- No parts are serviceable on this product. **DO NOT** alter anything in this kit other than the tape light length.
- For **INDOOR** locations only.
- For electrical requirements, see back of driver label.
- This tape light is **NOT** expandable. Additional LED tape light lengths **CANNOT** be added.
- Use only insulated staples or plastic ties (not included) to secure the cords.
- DO NOT** use with an extension cord. Use a power strip with integral over current protection to supply power to the fixture. **NEVER** use power strip unless the plug can be fully inserted.
- LEDs gradually emit less light over their lifetime.

##### ⚠ WARNING

- DO NOT INSTALL WHILE UNIT IS PLUGGED IN. DO NOT** plug the USB cord into the power source until installation is complete
- DO NOT** touch, operate, or install fixture while in contact with water. Not intended for illumination of aquariums.
- DO NOT** look directly at lighted LEDs for any length of time.
- DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT.** If dimmer controls are present, remove and replace.

##### ⚠ CAUTION


- If unfamiliar with electrical installations, contact a qualified electrician to install.
- NOT** intended for recessed installation in ceilings or soffits. **DO NOT** run **ANY** cords behind walls, ceilings, soffits, cabinets or a similar permanent structure where it may be inaccessible for examination.
- Tape light must be fully uncoiled for proper operation, and to prevent overheating.
- Lights may be installed inside of an enclosure, such as a cabinet, **ONLY** when the **POWER ADAPTER** is located outside of the enclosure.
- DO NOT** mount over sinks or stoves.

## ADJUSTING TAPE LENGTHS

The LED tape light can only be cut on the "cut symbols," which are marked every 4 inches (10,2 cm), allowing for cornering and/or custom installs.

**⚠ ADDITIONAL TAPE LIGHT LENGTHS CANNOT BE ADDED.**


**NOTE: DO NOT** cut the LED tape light strips anywhere other than the "cut symbol." Doing so will damage the tape light.



## INSTALLATION

### Attaching the connector to the LED Tape light

- To connect the LED tape light to the connector, line up the arrow located on the leading end of the LED tape light with the arrow molded on the connector and insert.



### Attaching Tape Light to Surface


- Select a location for the LED tape light and mark it. Verify that the USB cord reaches the nearest USB port. Thoroughly clean the mounting surface with rubbing alcohol and allow it to dry. **DO NOT PLUG THE USB CORD INTO THE POWER SOURCE UNTIL INSTALLATION IS COMPLETE.** Remove the backing liner carefully so as to not accidentally peel away the mounting glue of the LED tape light. Place the LED tape light in the desired position. Carefully apply pressure to the entire length of the LED tape light to ensure proper adhesion.



**⚠** Do not reposition tape light once it is mounted. Doing so will reduce the adhesiveness of the tape backing.

**⚠** Once in place, allow the tape adhesive to cure for 24 hours before use.

- Using the provided red adhesive tape, peel off white paper and attach to the back of the function controller. Remove the red lining from the tape and press onto surface.




## Extra support

## Cord Management

## Connecting USB Cord


4

Place the clear mounting clips carefully over the light strip and screw into the surface. Use caution to not screw into the light strip.




5

Using the included cord clip, peel the back liner off, and attached to surface.



6

Once the LED tape lights are firmly in place, plug the USB connector into a television, computer laptop, or USB adapter (not included).



## TROUBLESHOOTING GUIDE



**DANGER!**

**BEFORE DOING ANY WORK ON THE FIXTURE, UNPLUG THE USB CORD FROM THE POWER SOURCE**

| PROBLEM                                | POSSIBLE CAUSE                                                                                    | CORRECTIVE ACTION                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED strip does not light up.           | 1. Power/light switch is off.                                                                     | 1. Turn switch on.                                                                                                                              |
| LED strip adhesive is losing adhesion. | 1. It is mounted on unfinished wood or a particle board surface.<br>2. Surface is not wiped down. | 1. Mount with brackets and screws (not included).<br>2. Clean surface and reapply new layer of double-sided tape such as 3M VHB (not included). |

## FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. **FCC responsible party name:** Good Earth Lighting Inc. **Address:** 1400 E Business Center Drive, STE 108 Mount Prospect, IL 60056 **USA. Telephone number:** 1-800-291-8838

## 6-YEAR LIMITED WARRANTY

**Good Earth Lighting®** - The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (6) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warranted for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-800-291-8838** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will **NOT** be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs, or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.



**Need Help?**

Please visit our website at:  
<https://goodearthlighting.com/contact-us>  
or call the Customer Care Center  
**1-800-291-8838**, 8:30 a.m.-5 p.m., CST,  
Monday-Friday.

For more information about this product, Scan this QR code:



**Good Earth Lighting®**  
1400 East Business Center Drive, Ste. 108  
Mount Prospect, IL 60056

**Good Earth Lighting®** is a registered trademark of Good Earth Lighting, Inc.  
© 2023 Good Earth Lighting, Inc. REV06.23

## FRANÇAIS INSTRUCTIONS

## INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

### CE RUBAN PEUT ÊTRE COUPÉ, MAIS PAS RACCORDÉ

#### ⚠ ATTENTION

- Aucun des composants de ce produit n'est réparable. N'altérez aucune partie de ce kit en dehors de la longueur du ruban lumineux.
- Pour utilisation **À L'INTÉRIEUR** exclusivement.
- Voir le verso de l'étiquette du luminaire pour connaître les spécifications électriques.
- Ce ruban lumineux n'est **PAS** extensible. Il n'est **PAS POSSIBLE** d'ajouter des longueurs additionnelles de ruban lumineux à LED.
- Utilisez seulement des agrafes ou des attaches en plastique isolées (non incluses) pour sécuriser les cordons.
- NE PAS** utiliser avec un cordon de rallonge. Utilisez une barrette d'alimentation avec protection intégrée contre les surintensités pour alimenter le luminaire. N'utilisez jamais de barrette d'alimentation électrique, sauf si la fiche peut être insérée complètement.
- Les DEL émettent progressivement moins de lumière au fil du temps.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- NE PAS INSTALLER PENDANT QUE LE RUBAN LUMINEUX EST BRANCHÉ. NE PAS** brancher le Cordon USB avant que l'installation nesoit terminée.
- NE PAS** toucher, utiliser ou installer un luminaire en contact avec de l'eau. Non conçu pour illuminer des aquariums.
- NE PAS** regarder directement une DEL allumée pendant une durée prolongée.
- N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE AVEC UN CIRCUIT GRADATEUR.** Si des commandes de gradateur sont présentes, retirez-les et remplacez-les.

#### ⚠ MISE EN GARDE


- Si vous ne savez pas comment effectuer des installations électriques, contactez un électricien professionnel pour réaliser l'installation.
- Ce luminaire n'est **PAS** conçu pour une installation encastrée dans un faux-plafond ou un soffite. **NE PAS** faire passer de cordons derrière les murs, les plafonds, les soffites, les armoires ou une structure permanente similaire où ils pourraient être inaccessibles pour un examen.
- Le ruban lumineux doit être complètement déroulé pour permettre un fonctionnement correct et pour prévenir toute surchauffe.
- Le luminaire peut être installé à l'intérieur d'une enceinte, telle qu'une armoire, **UNIQUEMENT** lorsque l'**ADAPTATEUR D'ALIMENTATION** est situé à l'extérieur de l'enceinte.
- Ne montez **PAS** au-dessus d'éviers ou de poêles.

## RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DU RUBAN

Le ruban lumineux à LED ne peut être coupé que sur le « symbole de coupe », qui est situé à des longueurs incrémentielles de 10,2 cm / 4 po, permettant des installations dans les coins et/ou sur mesure.

**REMARQUE : NE coupez PAS** les bandes de ruban lumineux à LED à un quelconque endroit autre que celui qui comporte le « symbole de coupe ». Sinon, vous endommageriez le ruban lumineux.

**SYMBOLE DE COUPE**




**IL N'EST PAS POSSIBLE D'AJOUTER DES LONGUEURS DE RUBAN LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRES.**

## INSTALLATION


### Fixation du connecteur au ruban lumineux à DEL

- 1** Pour connecter le ruban lumineux à DEL au connecteur, alignez la flèche située à l'extrémité avant du ruban lumineux à DEL sur la flèche moulée sur le connecteur, et insérez.



### Attachement du ruban lumineux à la surface


- 2** Sélectionnez un emplacement pour le ruban lumineux à DEL et marquez-le. Assurez-vous que le cordon USB est assez long pour atteindre la prise de courant la plus proche et le ruban lumineux à DEL. Nettoyez soigneusement la surface de montage avec de l'alcool à friction et laissez-la sécher. **NE PAS BRANCHER LE CORDON USB DANS LA PRISE DE COURANT AVANT QUE L'INSTALLATION NE SOIT TERMINÉE.** Retirez le revêtement de support en prenant les précautions nécessaires de façon à ne pas peler accidentellement la colle de montage du ruban lumineux à DEL. Placez le ruban lumineux à DEL dans la position désirée. Faites pression délicatement sur toute la longueur du ruban lumineux à DEL pour assurer une adhérence correcte.



**!** Ne repositionnez pas le ruban lumineux une fois qu'il a été monté. Ceci réduirait la force d'adhérence du support du ruban.


**!** Une fois en place, laissez l'adhésif du ruban sécher pendant 24 heures avant de vous en servir.

- 3** À l'aide du ruban adhésif rouge fourni, décollez le papier blanc et fixez-le au dos du contrôleur de fonctions. Retirez la doublure rouge du ruban adhésif et pressez-la sur la surface.




### Soutien supplémentaire

- 4** Placez soigneusement les pinces de montage transparentes sur le ruban lumineux et vissez-les dans la surface. Veillez à ne pas visser dans le ruban lumineux.



### Gestion du cordon

- 5** À l'aide de la pince de fixation du cordon incluse, décollez le revêtement à l'arrière et fixez-le sur la surface.



### Raccordement du Cordon USB

- 6** Une fois que les rubans lumineux à DEL sont fermement en place, branchez le connecteur USB dans un téléviseur, un ordinateur portable ou un adaptateur USB (non inclus).



## GUIDE DE DÉPANNAGE



**DANGER!**

**AVANT D'EFFECTUER UN QUELCONQUE TRAVAIL SUR LE LUMINAIRE, DÉBRANCHEZ LE CORDON USB DE LA SOURCE D'ALIMENTATION!**

| PROBLÈME                                           | CAUSE POSSIBLE                                                                                                             | ACTION CORRECTIVE                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La bande à DEL ne s'allume pas.                    | 1. L'interrupteur d'alimentation/d'éclairage est hors tension.                                                             | 1. Allumez l'interrupteur.                                                                                                                                                          |
| L'adhésif de la bande à DEL adhère insuffisamment. | 1. Montage sur une surface en bois non fini ou sur un panneau de particules agglomérées.<br>2. la surface n'est pas propre | 1. Montez avec des attaches de fixation et des vis (non incluses).<br>2. Nettoyez la surface et réappliquez une nouvelle couche de ruban adhésif double tel que 3M VHB (non inclus) |

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

« Ce luminaire est conforme à la Partie 15 des Règlements de la FCC. Son utilisation est autorisée moyennant le respect des deux conditions suivantes : (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui risquent de causer un fonctionnement indésirable. Mise en garde : Toute modification ou altération de ce produit n'ayant pas été approuvée expressément par la partie responsable de la conformité annulerait le droit de l'utilisateur de se servir de cet équipement. **REMARQUE :** Ce luminaire a été testé et jugé conforme aux limites pour un équipement numérique de Classe B en vertu de la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement émet, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de programmes à la radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant à plusieurs reprises l'équipement en question, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : -- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. -- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. -- Connecter l'équipement à une prise de courant raccordée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. -- Consulter le détaillant ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour lui demander conseil. **Nom de la partie responsable à la FCC : Adresse :** de Good Earth Lighting Inc. : 1400 E Business Center Drive, STE 108 Mount Prospect, IL 60056 (É.-U.). **N° de téléphone :** 1-800-291-8838

# Garantía Limitada De 6 Ans

**Good Earth Lighting®** - Le fabricant garantit que ce luminaire ne comporte pas de défaut de matériau ou de vice de fabrication pendant une période de (6) ans après la date de l'achat original par le consommateur. Le luminaire n'est pas garanti en cas d'emploi dans un magasin de vente au détail ou autre environnement commercial. La garantie est limitée à une utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons ou remplacerons sans frais (à notre choix) le luminaire dans la couleur et le style d'origine dans la mesure des disponibilités, ou dans une couleur et un style similaires si l'article original n'est plus fabriqué. Les luminaires défectueux doivent être conditionnés de façon appropriée et renvoyés au fabricant avec une lettre d'explication et l'original de votre reçu indiquant la date de l'achat. Téléphonez au **1-800-291-8838** pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et une adresse pour y envoyer votre produit défectueux. **Remarque : AUCUN** envoi en port dû ne sera accepté. La responsabilité du fabricant est limitée dans tous les cas au remplacement du luminaire défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de pertes, de dommages, de frais de main-d'œuvre ou de blessures causés par le produit. Cette limitation à la responsabilité du fabricant comprend toute perte, tout dommage, tout coût de main-d'œuvre ou tout dommage (i) causé à une personne ou à un bien ou autrement ; (ii) de nature accessoire ou consécutive ; (iii) basé sur les théories de la garantie, des contrats, des fautes, de la responsabilité sans faute, de la responsabilité quasi-délictuelle ou autres ; ou (iv) directement ou indirectement en liaison avec la vente, l'utilisation ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits particuliers, et vous pouvez également avoir d'autres droits en fonction de l'État ou de la province où vous résidez.

## Avez-vous besoin d'assistance?

Veillez vous rendre sur notre site Web à l'adresse <https://goodearthlighting.com/contact-us>; ou téléphonez au Centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838** de 8h30 à 17h00, HNC, du lundi au vendredi.

Pour plus d'informations sur ce produit, scannez ce code QR:



**Good Earth Lighting®**  
1400 East Business Center Drive, Ste. 108  
Mount Prospect, IL 60056

**Good Earth Lighting®** est une marque déposée de Good Earth Lighting, Inc. © 2023 Good Earth Lighting, Inc. REV06.23

## INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

#### ESTA LUZ ES CORTABLE PERO NO ENLAZABLE

##### ⚠ ATTENTION

- No hay piezas reparables ni reemplazables por el usuario en este producto. **NO** altere nada de este kit que no sea la longitud de la luz con cinta autoadhesiva.
- Para lugares **INTERIORES** solamente.
- Para obtener los requisitos eléctricos, consulte el dorso de la etiqueta del accionador.
- Esta luz con cinta autoadhesiva **NO** es extensible. **NO SE PUEDEN** añadir tramos de luz LED con cinta autoadhesiva adicionales.
- Utilice solo grapas con aislamiento o amarres de plástico (no incluidos) para fijar los cables.
- NO** utilice la unidad con un cable de extensión. Utilice una regleta de enchufes con protección integral contra sobrecorriente para suministrar alimentación eléctrica al accesorio para iluminación. No utilice nunca una regleta de enchufes a menos que el enchufe se pueda insertar completamente.
- Las luces LED emiten gradualmente menos luz a lo largo de su tiempo de vida útil.

##### ⚠ WARNING

- NO** instale la unidad mientras esté enchufada. **NO** enchufe el cable de alimentación en la fuente de alimentación hasta que se haya completado la instalación.
- NO** toque, utilice ni instale el accesorio para iluminación mientras esté en contacto con agua. No está diseñado para iluminación de acuarios.
- NO** mire directamente a las luces LED encendidas ni tan siquiera por unos instantes.
- NO UTILICE ESTE ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN CON UN CIRCUITO REGULADOR DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ.** Si hay presentes controles reguladores de la intensidad de la luz, retírelos y reemplácelos.

##### ⚠ CAUTION


- Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, contacte a un electricista calificado para que realice la instalación.
- NO** se ha diseñado para instalación embutida en techos o sofitos. **NO** tienda **NINGÚN** cable detrás de paredes, techos, sofitos, gabinetes o una estructura permanente similar donde es posible que los cables sean inaccesibles para examinarlos.
- La luz con cinta autoadhesiva debe estar totalmente desenrollada para funcionar correctamente, así como para prevenir su sobrecalentamiento.
- Las luces se pueden instalar dentro de un recinto cerrado, como por ejemplo un gabinete, **SOLO** cuando el **ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN** esté ubicado fuera del recinto cerrado.

## AJUSTE DE LAS LONGITUDES DE CINTA AUTOADHESIVA

La luz LED con cinta autoadhesiva solo se puede cortar en el "símbolo de corte" que está ubicado en longitudes incrementales de 4 pulgadas (10,2 cm), lo cual permite instalaciones en esquinas y/o personalizadas.

**NOTA: NO** corte franjas de luz LED con cinta autoadhesiva en ningún lugar que no sea el "Símbolo de corte". Si lo hace, dañará la luz con cinta autoadhesiva.

SÍMBOLO DE CORTE




**⚠ NO SE PUEDEN AÑADIR TRAMOS DE LUZ CON CINTA AUTOADHESIVA ADICIONALES.**

## INSTALACIÓN

### Conexión del conector a la luz LED con cinta autoadhesiva

1

Para conectar la luz LED con cinta autoadhesiva al conector, alinee la flecha ubicada en el extremo de avance de la luz LED con cinta autoadhesiva con la flecha moldeada en el conector y realice la inserción.






Colocación de la Cinta de Luz a la Superficie

2

Seleccione una ubicación para la luz LED con cinta autoadhesiva y márquela. Verifique que el cable USB llegue hasta el tomacorriente más cercano y que llegará hasta la luz LED con cinta autoadhesiva. Limpie minuciosamente la superficie de montaje con alcohol desinfectante y deje que se seque. **NO ENCHUFE EL PUERTO USB EN LA FUENTE ALIMENTACIÓN HASTA SE HAYA COMPLETADO LA INSTALACIÓN.** Retire cuidadosamente el recubrimiento de soporte posterior, de manera que no desprenda accidentalmente el adhesivo de montaje de la luz LED con cinta autoadhesiva. Coloque la luz LED con cinta autoadhesiva en la posición deseada. Aplique presión cuidadosamente a toda la longitud de la luz LED con cinta autoadhesiva para asegurar una adhesión adecuada.



!


No reposicione la luz con cinta autoadhesiva una vez que esté montada. Al hacerlo se reducirá la adhesividad del soporte posterior de la cinta autoadhesiva.

!

Una vez que se haya colocado en la posición deseada, deje que el adhesivo de la cinta se seque durante 24 horas antes de utilizar la luz.

3


Utilizando la cinta adhesiva roja suministrada, desprenda el papel blanco y pegue la cinta a la parte trasera del controlador de funciones. Retire el revestimiento rojo de la cinta y presione sobre la superficie.



Soporte adicional

4


Coloque cuidadosamente los clips de montaje transparentes sobre la tira de luz y atorníllelos en la superficie. Tenga cuidado de no atornillarlos en la tira de luz.



Gestión del cable

5

Utilizando el clip para cable incluido, desprenda el revestimiento



Conexión del cable USB

6

Una vez que las luces LED con cinta autoadhesiva estén firmemente en la posición deseada, enchufe el conector USB en un televisor, una computadora personal o un adaptador USB (no incluido).



GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

!

**¡PELIGRO!**

**¡ ANTES DE HACER CUALQUIER TRABAJO EN EL ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN, DESENCHUFE EL CABLE USB DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN!**

| PROBLEMA                                              | CAUSA POSIBLE                                                                                                                                      | MEDIDA CORRECTIVA                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La franja LED no se enciende.                         | 1. El interruptor de alimentación/luz está en la posición de apagado.                                                                              | 1. Ponga el interruptor en la posición de encendido.                                                                                                                        |
| El adhesivo de la franja LED está perdiendo adhesión. | 1. La unidad está montada en superficies de madera o panel de aglomerado que no están acabadas.<br>2. La superficie no se ha limpiado con un paño. | 1. Móntela con soportes y tornillos (no incluidos)<br>2. Limpie la superficie y reaplique una nueva capa de cinta adhesiva de doble cara, tal como la 3M VHB (no incluida). |

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Precaución: Los cambios o modificaciones de este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de la normativa podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es posible que cause interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reoriente o reubique la antena receptora. -- Aumente la separación entre el equipo y el receptor. -- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al circuito al cual el receptor está conectado. -- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV que tenga experiencia para obtener ayuda. **Nombre de la parte responsable ante la FCC: Good Earth Lighting Inc. Dirección: 1400 E Business Center Drive, STE 108 Mount Prospect, IL 60056 USA. Número de teléfono: 1-800-291-8838**

GARANTÍA LIMITADA DE 6 AÑOS:

**Good Earth Lighting®** - El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de (6) años a partir de la fecha de compra original. La lámpara no está cubierta por esta garantía si se la utiliza en aplicaciones comerciales o minoristas. La garantía se limita al uso en entornos residenciales. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo originales si están disponibles, o en un estilo y un color similares si el artículo original se ha discontinuado. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. Llame al **1-800-291-8838** para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. **NOTA: NO** se aceptarán envíos contrarreembolso (C.O.D., por sus siglas en inglés). La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable por ninguna pérdida, daños, costos de mano de obra o lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costos de mano de obra o lesión (I) que involucre a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

📞

**¿Necesit a ayuda?**

Por favor, visite nuestro sitio web en: [www.goodearthlighting.com/support](http://www.goodearthlighting.com/support) o llame al Centro de Atención al Cliente al **1-800-291-8838**, de 8:30 a.m. a 5 p.m., Hora Central (CST), de lunes a viernes.

Para obtener más información sobre este producto, escanee este código QR:



**Good Earth Lighting®**  
1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

**Good Earth Lighting®** es una marca registrada de Good Earth Lighting, Inc. © 2023 Good Earth Lighting, Inc. REV06.23



Good Earth<sup>®</sup>  
Lighting