




Hardware kit* / Trousse de quincaillerie*/ Kit de aditamentos*



⚠ THIS LIGHT IS NON-CUTTABLE AND NON-LINKABLE ⚠

⚠ WARNINGS AND CAUTIONS ⚠

This product has a USB connector allowing quick and easy connection to televisions and laptop computers. The LED tape lights can also be plugged into an electrical outlet with a USB power adapter (not included). **DO NOT ALTER THE TAPE LIGHT. READ THE ENTIRE MANUAL PRIOR TO INSTALLATION.** Verify package and hardware contents. Save these instructions.

ENGLISH


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. No parts are serviceable on this product. **DO NOT** cut the LED tape lights. These LED tape lights are pre-connected and are not cuttable.
2. **DO NOT** INSTALL WHILE UNIT IS PLUGGED IN. **DO NOT** plug the USB cord into the power source until installation is complete.
3. For electrical requirements, see back of driver label.
4. For **INDOOR** locations only.
5. **DO NOT** touch, operate, or install fixture while in contact with water. Not intended for illumination of aquariums.
6. **DO NOT** mount over sinks or stoves.
7. **NOT** intended for recessed installation in ceilings or soffits. **DO NOT** run ANY cords behind walls, ceilings, soffits, cabinets or a similar permanent structure where it may be inaccessible for examination.

8. Tape light must be fully uncoiled for proper operation, and to prevent overheating.
9. This tape light is **NOT** expandable. Additional LED tape light lengths **CANNOT** be added.
10. **DO NOT** look directly at lighted LEDs for any length of time.
11. Use only insulated staples or plastic ties (not included) to secure the cords.
12. **DO NOT** use with an extension cord. Use a power strip with integral over current protection to supply power to the fixture. **NEVER** use power strip unless the plug can be fully inserted.
13. **DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT.** If dimmer controls are present, remove and replace.
14. If unfamiliar with electrical installations, contact a qualified electrician to install.
15. LEDs gradually emit less light over their lifetime.



INSTALLATION

ATTACHING TAPE LIGHT TO SURFACE




! Do not reposition tape light once it is mounted. Doing so will reduce the adhesiveness of the tape backing.

! Once in place, allow the tape adhesive to cure for 24 hours before use.



- 1** Select a location for the LED tape light and mark it. Verify that the USB cord reaches the nearest USB port. Thoroughly clean the mounting surface with rubbing alcohol and allow it to dry. **DO NOT PLUG THE USB CORD INTO THE POWER SOURCE UNTIL INSTALLATION IS COMPLETE.** Remove the backing liner carefully so as to not accidentally peel away the mounting glue of the LED tape light. Place the LED tape light in the desired position. Carefully apply pressure to the entire length of the LED tape light to ensure proper adhesion.

2 CONNECTING USB CORD



- 2** Once the LED tape lights are firmly in place, plug the USB connector into a television, computer laptop, or USB adaptor.

CARE AND MAINTENANCE: Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture or LEDs.

REMOTE CONTROL OPERATION

NOTE: When first turned on, the light will cycle through red, green and blue until a color is selected.

1. Remove the plastic battery tab on the remote control by pulling it straight out of the remote.
2. The maximum operating distance of the remote control with new batteries is approximately 20 ft. (7 m) with a direct line of sight between the remote control and the IR receiver.
3. The battery used in the remote control is a CR2025 button cell, and will need to be replaced at the end of its life cycle.

NOTE: Remote controller operation requires direct line of sight between the remote control and the IR receiver.

BATTERY REPLACEMENT

When the battery is exhausted, use the instructions on the back of the remote control to remove the battery and replace it with a new CR2025 battery.

The buttons located on the black background at the top of the remote control, adjust the intensity and multi-color variations of the color LED's output.

OFF **ON** Use the "ON" or "OFF" buttons in this section to turn on the color LED's.

To dim, or brighten the color LED's, press, and hold down the dimming or brighten buttons until reaching the desired light output.

Pressing any of the other color buttons will switch the tape light to the color of the button pressed.

FLASH **STROBE** **FADE** **SMOOTH** The buttons at the bottom of the remote control, apply festive, and changing light by cycling through color with varying degrees of fades and jumping light changes.

! BEFORE DOING ANY WORK ON THE FIXTURE, UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET! !

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
1. LED Strip does not light up.	1. Power/Light switch is off. 2. IR Receiver blocked from remote control signal.	1. Verify TV, Monitor, power source is on. 2. Position IR Receiver facing the direction of the remote
2. Light will not switch colors when remote is used.	1. Remote not functioning correctly. 2. IR Receiver not receiving remote light.	1. Clean IR lens on remote 2. Pull plastic tab from battery compartment or replace battery (CR2025)
3. LED strip adhesive is losing adhesion.	1. Mounted on unfinished wood or particle board surfaces. 2. Surface is not wiped down.	1. Mount with brackets and screws (not included). 2. Clean surface and reapply new layer of double-sided tape such as 3M VHB (not included).
4. LED Strip has sections that do not light up.	1. Connection is loose.	1. Check pre-connected wire and push in.

Good Earth Lighting® - 6 YEAR LIMITED WARRANTY: The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (6) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warranted for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-800-291-8838** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Need Help?

Please visit our website at: www.goodearthlighting.com/support or call the Customer Care Center
1-800-291-8838, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.

Printed in China

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Good Earth Lighting® is a registered trademark of Good Earth Lighting, Inc. © 2019 Good Earth Lighting, Inc.

⚠ CE LUMINAIRE NE PEUT PAS ÊTRE COUPÉ ET IL NE PEUT PAS ÊTRE RACCORDE À D'AUTRES LUMINAIRES. ⚠

⚠ AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE ⚠

Ce produit a un connecteur USB qui permet une connexion rapide et facile à des téléviseurs et des ordinateurs portables. Les rubans lumineux à DEL peuvent également être branchés à une prise de courant au moyen d'un adaptateur de courant USB (non inclus). **NE MODIFIEZ PAS LA FICHE. LISEZ TOUT LE MANUEL AVANT L'INSTALLATION.** Vérifiez le contenu du paquet et du matériel. Conservez ces instructions.

FRANÇAIS

MESURE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE


1. Aucune partie de ce produit n'est réparable. **NE COUPEZ PAS** les rubans lumineux à DEL. Ces rubans lumineux à DEL sont pré-connectés et ne peuvent pas être coupés.
2. **NE PAS** installer pendant que le ruban lumineux est branché. **NE PAS** brancher le Cordon USB avant que l'installation n'ait été terminée.
3. Voir le verso de l'étiquette du luminaire pour connaître les spécifications électriques.
4. Pour utilisation **À L'INTÉRIEUR** exclusivement.
5. **NE PAS** toucher, utiliser ou installer un luminaire en contact avec de l'eau. Non conçu pour illuminer des aquariums.
6. **NE PAS** monter au-dessus d'évier ou de poêles.
7. Ce luminaire n'est **PAS** conçu pour une installation encastrée dans un faux-plafond ou un soffite. **NE PAS** faire passer de cordons derrière les murs, les plafonds, les soffites, les armoires ou une structure permanente similaire où ils pourraient être inaccessibles pour un examen.
8. Le ruban lumineux doit être complètement déroulé pour permettre un fonctionnement correct et pour prévenir toute surchauffe.

9. Ce ruban lumineux n'est **PAS** extensible. Il n'est **PAS POSSIBLE** d'ajouter des longueurs de ruban lumineux à DEL supplémentaires.
10. **NE PAS** regarder directement une DEL allumée pendant une durée prolongée.
11. Utilisez seulement des agrafes ou des attaches en plastique isolées (non incluses) pour sécuriser les cordons.
12. **NE PAS** utiliser avec un cordon de rallonge. Utilisez une barrette d'alimentation avec protection intégrée contre les surintensités pour alimenter le luminaire. N'utilisez jamais de barrette d'alimentation électrique, sauf si la fiche peut être insérée complètement.
13. **N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE AVEC UN CIRCUIT GRADATEUR.** Si des commandes de gradateurs sont présentes, retirez-les et remplacez-les.
14. Si vous ne savez pas comment effectuer des installations électriques, contactez un électricien professionnel pour réaliser l'installation.
15. Les DEL émettent progressivement moins de lumière au fil du temps.
16. **NE PAS** couper les lumières de la bande de LED. Ces bandes lumineuses à LED sont déjà connectées et ne peuvent pas être coupées.

INSTALLATION

ATTACHEMENT DU RUBAN LUMINEUX À LA SURFACE


1




! Ne repositionnez pas le ruban lumineux une fois qu'il a été monté. Ceci réduirait la force d'adhérence du support du ruban.

! Une fois en place, laissez l'adhésif du ruban sécher pendant 24 heures avant de vous en servir.

- 1 Sélectionnez un emplacement pour le ruban lumineux à DEL et marquez-le. Assurez-vous que le cordon USB est assez long pour atteindre la prise de courant la plus proche et le ruban lumineux à DEL. Nettoyez soigneusement la surface de montage avec de l'alcool à friction et laissez-la sécher. **NE PAS BRANCHER LE CORDON USB DANS LA PRISE DE COURANT AVANT QUE L'INSTALLATION NE SOIT TERMINÉE.** Retirez le revêtement de support en prenant les précautions nécessaires de façon à ne pas peler accidentellement la colle de montage du ruban lumineux à DEL. Placez le ruban lumineux à DEL dans la position désirée. Faites pression délicatement sur toute la longueur du ruban lumineux à DEL pour assurer une adhérence correcte.



2 RACCORDEMENT DU CORDON USB



- 2 Une fois que les rubans lumineux à DEL sont fermement en place, branchez le connecteur USB dans un téléviseur, un ordinateur portable ou un adaptateur USB.

ENTRETIEN: Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur à l'aide d'un nettoyant pour vitres doux et non abrasif et d'un linge doux. Assurez-vous que le luminaire est éteint avant de le nettoyer. Ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur les pièces du luminaire ou sur les ampoules à DEL.

UTILISATION AVEC LA TÉLÉCOMMANDE

REMARQUE : La première fois qu'il sera allumé, le luminaire aura successivement une couleur rouge, puis verte, puis bleue, et le cycle continuera jusqu'à ce que vous ayez sélectionné une couleur.

1. Retirez la languette en plastique pour les piles sur la télécommande en tirant tout droit dessus pour la détacher de la télécommande.


2. La distance maximale de fonctionnement de la télécommande avec des piles neuves est d'environ 7m / 20 pi, avec une ligne de visée directe entre la télécommande et le récepteur IR.

3. La pile utilisée dans la télécommande est une pile bouton CR2025, et elle devra être remplacée à la fin de son cycle de vie.

REMARQUE : Le fonctionnement de la télécommande nécessite une ligne de visée directe entre la télécommande et le récepteur IR.

REPLACEZ LA PILE

Lorsque la pile est déchargée, suivez les instructions à l'arrière de la télécommande pour retirer la pile et la remplacer par une nouvelle pile CR2025.




Les boutons situés sur le fond gris en haut de la télécommande permettent de régler l'intensité et les variations multicolores de la sortie des DEL de couleur.

OFF

ON

Utilisez les boutons « ON » (Allumer) ou « OFF » (Éteindre) dans cette section pour activer ou désactiver les DEL de couleur.

Pour faire varier la luminosité ou éclaircir les DEL de couleur, appuyez et maintenez enfoncées les touches de variation ou d'éclaircissement jusqu'à ce que vous atteignez l'intensité lumineuse désirée.



En appuyant sur l'un quelconque des autres boutons de couleur, la lumière du ruban passera à la couleur du bouton enfoncé.

FLASH

STROBE

FADE

SMOOTH

Les boutons situés en bas de la télécommande permettent d'appliquer une lumière festive et changeante en faisant défiler les couleurs avec différents degrés de nuances et des changements soudains de lumière.

AVANT D'EFFECTUER UN QUELCONQUE TRAVAIL SUR LE LUMINAIRE, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE DE COURANT !

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
1. La bande à DEL ne s'allume pas.	1. L'interrupteur d'alimentation/d'éclairage est hors tension. 2. Le récepteur IR ne reçoit pas le signal de la télécommande.	1. Vérifiez que le téléviseur, le moniteur, la source d'alimentation sont allumés/sous tension. 2. Positionnez le récepteur IR de façon qu'il soit en face de la télécommande.
2. La couleur de la lumière ne peut pas être modifiée au moyen de la télécommande.	1. La télécommande ne fonctionne pas correctement. 2. Le récepteur IR ne reçoit pas le signal lumineux de la télécommande.	1. Nettoyez la lentille IR sur la télécommande. 2. Retirez le couvercle en plastique du compartiment de la pile ou remplacez la pile (CR2025).
3. L'adhésif de la bande à DEL adhère insuffisamment.	1. Montage sur une surface en bois non fini ou sur un panneau de particules agglomérées. 2. La surface n'est pas propre	1. Montez avec des attaches de fixation et des vis (non incluses). 2. Nettoyez la surface et réappliquez une nouvelle couche de ruban adhésif double tel que 3M VHB (non inclus)
4. La bande à DEL a des sections qui ne s'allument pas	1. La connexion n'est pas suffisamment serrée.	1. Inspectez le fil pré-connecté et enfoncez-le.

Good Earth Lighting® - 6 YEAR LIMITED WARRANTY: The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (6) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Need Help?

Please visit our website at: www.goodearthlighting.com/support or call the Customer Care Center
1-800-291-8838, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Good Earth Lighting® is a registered trademark of Good Earth Lighting, Inc. © 2019 Good Earth Lighting, Inc.

Printed in China

ESPAÑOL

ESTA LUZ NO SE PUEDE CORTAR NI ENLAZAR

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


Este producto tiene un conector USB que permite realizar una conexión rápida y fácil a televisores y computadoras portátiles. Las luces LED con cinta autoadhesiva también se pueden enchufar en un tomacorriente con un adaptador de alimentación USB (no incluido). **NO ALTERE LUZ. LEA TODO EL MANUAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.** Verifique el contenido del paquete y del hardware. Guarda estas instrucciones.

1. No hay piezas que se puedan reparar ni ajustar en este producto. **NO** corre las luces LED con cinta autoadhesiva.
2. **NO** instale la unidad mientras esté enchufada. **NO** enufe el Cable USB en la fuente de alimentación hasta que se haya completado la instalación.
3. Para conocer los requisitos eléctricos, consulte el dorso de la etiqueta del controlador.
4. Pará lugares **INTERIORES** solamente.
5. **NO** toque, utilice ni instale el accesorio para iluminación mientras esté en contacto con agua. No está diseñado para iluminación de acuarios.
6. **NO** monte la unidad sobre lavamanos, fregaderos o estufas de cocinar.
7. **NO** se ha diseñado para instalación embutida en techos o sofítos. **NO** tienda **NINGÚN** cable detrás de paredes, techos, sofítos, gabinetes o una estructura permanente similar donde es posible que los cables sean inaccesibles para examinarlos.
8. La luz con cinta autoadhesiva debe estar totalmente desenrollada para funcionar correctamente, así como para

- prevenir su sobrecaleamiento.
9. Esta luz con cinta autoadhesiva **NO** es expansible. **NO SE PUEDEN** añadir tramos de luz LED con cinta autoadhesiva adicionales.
10. **NO** mire directamente a las luces LED encendidas ni tan siquiera por unos instantes.
11. Utilice únicamente grapas con aislamiento o amarras de plástico (no incluidos) para fijar los cables.
12. **NO** utilice la unidad con un cable de extensión. Utilice una regleta de enchufes con protección integral contra sobrecorriente para suministrar alimentación eléctrica al accesorio para iluminación. No utilice nunca una regleta de enchufes a menos que el enchufe se pueda insertar por completo.
13. **NO UTILICE ESTE ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN CON UN CIRCUITO REGULADOR DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ.** Si hay presentes controles reguladores de la intensidad de la luz, retirelos y reemplácelos.
14. Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, contacte a un electricista calificado para que realice la instalación.
15. Las luces LED emiten gradualmente menos luz a lo largo de su tiempo de vida útil.
16. **NO** cortar las luces de la tira de LED. Estas tiras de luces LED ya están conectadas y no se pueden cortar.

INSTALACIÓN: ATTACHING TAPE LIGHT TO SURFACE

1



! No reposicione la luz con cinta autoadhesiva una vez que esté montada. Al hacerlo se reducirá la adhesividad del soporte posterior de la cinta autoadhesiva.

! Una vez que se haya colocado en la posición deseada, deje que el adhesivo de la cinta se seque durante 24 horas antes de aplicar la luz.

2

Seleccione una ubicación para la luz LED con cinta autoadhesiva y máquela. Verifique que el cable USB llegue hasta el tomacorriente más cercano y que llegará hasta la fuente de alimentación hasta se haya completado la instalación. Retire cuidadosamente el recubrimiento de soporte posterior, de manera que no desprendrá accidentalmente el adhesivo de montaje de la luz LED con cinta autoadhesiva. Coloque la luz LED con cinta autoadhesiva en la posición deseada. Aplique presión cuidadosamente a toda la longitud de la luz LED con cinta autoadhesiva para asegurar una adhesión adecuada.




Utilice los clips para cables incluidos para sujetar el cable entre las luces con cinta autoadhesivas.



LA LUZ USB CON CINTA AUTOADHESIVA ES COMPATIBLE CON TAMAÑOS DE PANTALLA QUE VAN DE 76 CM A 165 CM

3

2 CONEXIÓN DEL CABLE USB



2 Una vez que las luces LED con cinta autoadhesiva estén firmemente en la posición deseada, enchufe el conector USB en un televisor, una computadora personal o un adaptador USB.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: Limpie la lámpara y el difusor periódicamente con un paño suave y un limpiador suave y no abrasivo. Cuando limpie la lámpara, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación. No use limpiador directamente en ninguna parte de la lámpara de luces LED.

UTILIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO

NOTA: Al encender la luz por primera vez, esta ciclará a través de rojo, verde y azul hasta que se seleccione un color.

1. Retire la lengüeta de plástico de la batería que se encuentra en el control remoto jalándola directamente hacia fuera de dicho control.
2. La máxima distancia de utilización del control remoto con baterías nuevas es aproximadamente 20 pies (7 m) con una línea de visión directa entre el control remoto y el receptor IR.
3. La batería que se utiliza en el control remoto es de tipo botón CR2025 y será necesario reemplazarla al final de su ciclo de vida útil.

REEMPLACE LA BATERÍA

Cuando la batería se agote, siga las instrucciones que se encuentran en la parte trasera del control remoto para retirar la batería y reemplazarla por una batería CR2025 nueva.

! Es posible que tragarse las baterías cause lesiones graves o la muerte. Si se tragan, vaya directamente a una sala de emergencias médicas. Es posible que las baterías dejen escapar líquidos nocivos o materiales inflamables, o que exploten y causen lesiones y daños al producto. No mezcle baterías viejas y nuevas, ni de distintos tipos. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo. Retire las baterías del producto si no se han utilizado durante un período de tiempo prolongado. Las baterías reemplazadas se deberán desechar apropiadamente. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.



Los botones ubicados en el fondo negro que se encuentra en la parte superior del control remoto ajustan la intensidad y las variaciones multicolor de las luces LED de color.

Utilice los botones de ENCENDIDO ("ON") o APAGADO ("OFF") de esta sección para encender las luces LED de color.

Para atenuar o intensificar las luces LED de color, presione los botones de atenuación o intensificación hasta que se alcance la intensidad lumínosa deseada.

Al presionar cualquiera de los otros botones de color se cambiará la luz con cinta autoadhesiva al color del botón que se presione.

Los botones ubicados en la parte inferior del control remoto aplican luz festiva y cambiante ciclando a través del color con grados variables de pérdida de intensidad y cambios de luz a saltos.

NOTA: La utilización del control remoto requiere una línea de visión directa entre el control remoto y el receptor IR.

! ANTES DE HACER CUALQUIER TRABAJO EN EL ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN, ¡DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL TOMACORRIENTE! **!**

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	MEDIDA CORRECTIVA
1. La franja LED no se enciende.	1. El interruptor de alimentación/luz está en la posición de apagado. 2. El receptor IR está bloqueado respecto a la señal del control remoto.	1. Verifique si la TV, el monitor y la fuente de alimentación están encendidos. 2. Posicione el receptor IR orientado en dirección hacia el control remoto.
2. La luz no cambia los colores al utilizar el control remoto.	1. El control remoto no funciona correctamente. 2. El receptor IR no está recibiendo luz del control remoto.	1. Limpie el lente IR del control remoto. 2. Jale la lengüeta de plástico para separarla del compartimiento de la batería o reemplace la batería (CR2025).
3. El adhesivo de la franja LED está perdiendo adhesión.	1. La unidad está montada en superficies de madera o panel de aglomerado que no están acabadas. 2. La superficie no se ha limpiado con un paño.	1. Móntela con soportes y tornillos (no incluidos) 2. Limpie la superficie y reaplique una nueva capa de cinta adhesiva de doble cara, tal como la 3M VHB (no incluida).
4. La franja LED tiene secciones que no se encienden.	1. La conexión está floja	1. Compruebe el cable preconectado y empuje hacia dentro

Good Earth Lighting® - GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS: El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de (10) años a partir de la fecha de compra original. La lámpara no está cubierta por esta garantía si se la utiliza en aplicaciones comerciales o minoristas. La garantía se limita al uso en entornos residenciales. Repararemos o reemplazaremos sin costo alguno (según nuestro criterio) la unidad en el color y el estilo originales si están disponibles, o en un estilo y un color similares si el artículo original se ha discontinuado. Las unidades defectuosas se deben empaquetar correctamente y devolver al fabricante con una carta explicativa y el recibo de compra original con la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección donde enviar el producto defectuoso. **NOTA:** NO se aceptarán envíos contrarreembolso (C.O.D., por sus siglas en inglés). La responsabilidad del fabricante se limita, en todos los casos, al reemplazo de la lámpara defectuosa. El fabricante no será responsable por ninguna pérdida, daño, costos de mano de obra o lesiones causadas por el producto. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costos de mano de obra o lesión (I) que involucra a una persona o propiedad u otros casos; (II) que sea de naturaleza accidental o resultante; (III) que se base en teorías de la garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) que se relacione de manera directa o indirecta con la venta, uso o reparación del producto. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

DECLARACIÓN DE LA FCC: Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. Avertissement : Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. L'utilisateur est avisé que les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. Remarque: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. Si il constate des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; 3) brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur; 4) consulter le détaillant ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide.



¿Necesita ayuda?

Sírvase visitar nuestro sitio web en: www.goodearthlighting.com/support o llame al Centro de Asistencia al Cliente al 1-800-291-8838, 8:30 a.m.-5 p.m., Hora Central Estándar (CST), de lunes a viernes

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056

Good Earth Lighting® son marcas registradas de Good Earth Lighting, Inc. © 2019 Good Earth Lighting, Inc.

Impreso en China